

## Tabella di conversione della coppia per Chiavi Idrauliche Dinamometriche

### NS-5

PSI	Ft-lbs	Bar	Nm
1000	587	69	796
1200	705	83	956
1400	823	97	1116
1600	940	110	1274
1800	1058	124	1434
2000	1176	138	1594
2200	1294	152	1754
2400	1413	165	1916
2600	1531	179	2076
2800	1650	193	2237
3000	1768	207	2397
3200	1885	221	2556
3400	2002	234	2714
3600	2120	248	2874
3800	2237	262	3033
4000	2354	276	3192
4200	2474	290	3354
4400	2595	303	3518
4600	2715	317	3681
4800	2836	331	3845
5000	2956	345	4008
5200	3076	359	4170
5400	3196	372	4333
5600	3315	386	4495
5800	3435	400	4657
6000	3555	414	4820
6200	3673	427	4980
6400	3791	441	5140
6600	3909	455	5300
6800	4027	469	5460
7000	4145	483	5620
7200	4265	496	5783
7400	4386	510	5947
7600	4506	524	6109
7800	4627	538	6273
8000	4747	552	6436
8200	4864	565	6595
8400	4982	579	6755
8600	5099	593	6913
8800	5217	607	7073
9000	5334	621	7232
9200	5452	634	7392
9400	5569	648	7551
9600	5687	662	7711
9800	5804	676	7869
#####	5922	689	8029