

Tabella di conversione della coppia per Chiavi Idrauliche Dinamometriche

NS-11

PSI	Ft-lbs	Bar	Nm
1000	1198	69	1624
1200	1433	83	1943
1400	1668	97	2262
1600	1904	110	2581
1800	2139	124	2900
2000	2374	138	3219
2200	2612	152	3541
2400	2850	165	3864
2600	3088	179	4187
2800	3326	193	4509
3000	3564	207	4832
3200	3802	221	5155
3400	4041	234	5479
3600	4279	248	5802
3800	4518	262	6125
4000	4756	276	6448
4200	4990	290	6766
4400	5225	303	7084
4600	5459	317	7402
4800	5694	331	7719
5000	5928	345	8037
5200	6164	359	8357
5400	6400	372	8677
5600	6635	386	8996
5800	6871	400	9316
6000	7107	414	9636
6200	7348	427	9963
6400	7589	441	10290
6600	7831	455	10617
6800	8072	469	10944
7000	8313	483	11271
7200	8547	496	11588
7400	8781	510	11905
7600	9015	524	12223
7800	9249	538	12540
8000	9483	552	12857
8200	9727	565	13188
8400	9971	579	13518
8600	10214	593	13849
8800	10458	607	14179
9000	10702	621	14510
9200	10943	634	14837
9400	11184	648	15164
9600	11426	662	15491
9800	11667	676	15818
10000	11908	689	16145