

Tabella di conversione della coppia per Chiavi Idrauliche Dinamometriche

NS-2

PSI	Ft-lbs	Bar	Nm
1000	132	69	179
1200	159	83	216
1400	185	97	251
1600	212	110	287
1800	238	124	323
2000	265	138	359
2200	292	152	396
2400	319	165	433
2600	346	179	469
2800	373	193	506
3000	400	207	542
3200	427	221	579
3400	454	234	616
3600	481	248	652
3800	508	262	689
4000	535	276	725
4200	561	290	761
4400	588	303	797
4600	614	317	832
4800	641	331	869
5000	667	345	904
5200	694	359	941
5400	721	372	978
5600	747	386	1013
5800	774	400	1049
6000	801	414	1086
6200	828	427	1123
6400	855	441	1159
6600	883	455	1197
6800	910	469	1234
7000	937	483	1270
7200	964	496	1307
7400	990	510	1342
7600	1017	524	1379
7800	1043	538	1414
8000	1070	552	1451
8200	1098	565	1489
8400	1126	579	1527
8600	1153	593	1563
8800	1181	607	1601
9000	1209	621	1639
9200	1236	634	1676
9400	1263	648	1712
9600	1291	662	1750
9800	1318	676	1787
10000	1345	689	1824