

## Tabella di conversione della coppia per Chiavi Idrauliche Dinamometriche

### NS-3

PSI	Ft-lbs	Bar	Nm
1000	347	69	179
1200	414	83	216
1400	481	97	251
1600	547	110	287
1800	614	124	323
2000	681	138	359
2200	748	152	396
2400	816	165	433
2600	883	179	469
2800	951	193	506
3000	1018	207	542
3200	1085	221	579
3400	1152	234	616
3600	1220	248	652
3800	1287	262	689
4000	1354	276	725
4200	1421	290	761
4400	1487	303	797
4600	1554	317	832
4800	1620	331	869
5000	1687	345	904
5200	1754	359	941
5400	1822	372	978
5600	1889	386	1013
5800	1957	400	1049
6000	2024	414	1086
6200	2092	427	1123
6400	2160	441	1159
6600	2229	455	1197
6800	2297	469	1234
7000	2365	483	1270
7200	2432	496	1307
7400	2499	510	1342
7600	2565	524	1379
7800	2632	538	1414
8000	2699	552	1451
8200	2769	565	1489
8400	2838	579	1527
8600	2908	593	1563
8800	2977	607	1601
9000	3047	621	1639
9200	3115	634	1676
9400	3183	648	1712
9600	3251	662	1750
9800	3319	676	1787
10000	3387	689	1824