

## Tabella di conversione della coppia per Chiavi Idrauliche Dinamometriche

### NS-7

PSI	Ft-lbs	Bar	Nm
1000	790	69	1071
1200	947	83	1284
1400	1104	97	1497
1600	1262	110	1710
1800	1419	124	1924
2000	1576	138	2137
2200	1734	152	2351
2400	1892	165	2565
2600	2050	179	2779
2800	2208	193	2994
3000	2366	207	3208
3200	2525	221	3423
3400	2683	234	3638
3600	2842	248	3853
3800	3000	262	4068
4000	3159	276	4283
4200	3317	290	4497
4400	3475	303	4711
4600	3632	317	4925
4800	3790	331	5139
5000	3948	345	5353
5200	4106	359	5568
5400	4265	372	5782
5600	4423	386	5997
5800	4582	400	6212
6000	4740	414	6427
6200	4901	427	6645
6400	5063	441	6864
6600	5224	455	7083
6800	5386	469	7302
7000	5547	483	7521
7200	5705	496	7735
7400	5863	510	7949
7600	6021	524	8163
7800	6179	538	8378
8000	6337	552	8592
8200	6505	565	8820
8400	6674	579	9048
8600	6842	593	9277
8800	7011	607	9505
9000	7179	621	9733
9200	7342	634	9954
9400	7505	648	10175
9600	7668	662	10396
9800	7831	676	10617
10000	7994	689	10838